

# Les programmateurs d'arrosage

## Select Plus Controller – Programmateur d'Arrosage à écran LCD

Un large écran LCD et un unique bouton de réglage pour une programmation simplifiée.

Le nouveau programmateur HOZELOCK **Select Plus** est idéal pour automatiser l'arrosage au jardin. Grâce à son **large écran digital**, le réglage et la lecture des paramètres d'arrosage deviennent **simples et rapides**. Son **unique bouton de réglage** permet une programmation complète, facile et rapide de l'ensemble des fonctions.

Quelle que soit la météo annoncée, sécheresse ou pluie, il est possible à tout moment de démarrer un arrosage manuellement (fonction **Arrosage Immédiat**) ou de mettre les programmes en pause pendant plusieurs jours (fonction **Retardateur**). L'arrosage est ainsi optimisé selon les besoins de votre jardin.

Fonctionnant à très basse pression (0,1 bar), il peut être installé sur un récupérateur d'eaux de pluie et ainsi piloter une installation de micro irrigation.

Très fiable, le programmateur Select Plus Controller intègre une **sécurité** qui empêche la vanne de s'ouvrir en cas de dysfonctionnement.

### Principales caractéristiques

1. **3 départs** d'arrosage par jour maximum
2. Sélection des **jours d'arrosage**
3. **Durée** d'arrosage (max 199min)
4. **Arrosage immédiat** pour une durée de 180min hors programmation
5. Fonction **Retardateur** en cas de pluie
6. **Façade amovible** pour le changement des piles
7. Affichage du niveau des piles
8. Compatible avec les **récupérateurs d'eaux de pluie**



*Idéal pour tout le jardin: potager,  
massifs de fleurs, pelouse, balcons  
et terrasses*

Code produit: 2224 0000

Code à barres: 5010646062435

PCB: 2

**HOZELOCK**

*Gardening for life*

# Les programmeurs d'arrosage

Select Plus Controller – Programmeur d'Arrosage à écran LCD



## Exemple de réglage

Jour actuel = Mercredi, 14h41.

**P1** = Démarre à 8h00 pour 15min – P1 est activé.

**P2** = Démarre le même jour à 18h30 pour 20min. P2 est activé.

**P3** = OFF (non paramétré ou désactivé)

Les programmes d'arrosage sont actifs Lundi (Mo) et Dimanche (SU),  
ils sont suspendus (Retardateur actif) Mercredi (WE), Jeudi (TH) et  
Vendredi (FR).

La vanne est actuellement ouverte. 

**HOZELOCK**

Gardening for life

# Les programmeurs d'arrosage

Select Plus Controller – Programmeur d'Arrosage à écran LCD

Aide au Consommateur



Sticker amovible de présentation de l'écran une fois l'appareil réglé



<b>ARROSAGE IMMEDIAT</b> - Pour démarrer un arrosage manuel, appuyer une fois sur le bouton. Régler la durée and appuyer pour confirmer. Appuyer à nouveau pour annuler l'arrosage.	<b>ON / OFF</b> - Appuyer et maintenir le bouton d'Arrosage Immédiat pendant 3 secondes pour mettre en pause tous les programmes. Appuyer et maintenir 3 secondes pour mettre en marche..	<b>FR</b>
<b>MENU</b> - Après le premier réglage, appuyer une fois pour accéder aux réglages. Tourner pour naviguer dans Jours d'Arrosage - Démarrage et durée - Heure locale - Jours de la semaine. Appuyer pour régler le paramètre. Appuyer sur Arrosage Immédiat pour quitter.	<b>RAIN DELAY</b> (Départ différé)- Appuyer sur la molette pendant 3 secondes et relâcher. Régler le nb de jours et appuyer. Pour annuler appuyer pendant 3 secondes, tourner vers OFF et appuyer pour confirmer.	

Aide au réglage embarquée



QR code pour vidéo d'aide au réglage

**HOZELOCK**

Gardening for life

# Les programmeurs d'arrosage

Gamme de Programmeurs d'Arrosage HOZELOCK

Je règle l'heure et je  
choisis un programme  
prédéfini



**Select Controller**  
16 prog. Prédéfinis  
Réglage en 2 étapes

Je règle mon  
programmeur de A à  
Z précisément et en  
fonction de la météo



**Select Plus Controller**  
3 départs / jour,  
retardateur pluie



Je ne m'occupe de rien, je  
laisse mon appareil arroser  
aux meilleurs moments

**Sensor / Sensor Plus**  
2 départs / jour  
Gestion automatique par  
capteur de luminosité

Je veux un  
système connecté

**Cloud Controller**  
Liberté de contrôle à distance



**HOZELOCK**

Gardening for life